

Spylende olje

Anbefalt



Beskrivelse

Spyleolje av overlegen kvalitet med høyt innhold av tilsetningsstoffer sikrer effektiv spyling av bensin- og dieselmotorer. Gir høye dispergerings- og vaskemiddelegenskaper.

Fordeler

- 1) Tøm ut brukt olje, tøm (hvis mulig) oljefilteret.
- 2) Lukk tappepluggen, sett oljefilteret tilbake på plass, fyll på spyleolje.
- 3) La motoren gå på tomgang i 15 min.
- 4) Stopp motoren.
- 5) Tapp ut spyleoljen, fjern et gammelt oljefilter.
- 6) Installer et nytt oljefilter og fyll på ny motorolje.

Typiske egenskaper

Emballasje

VOLUME
3.5 L

ART №
0138

TOR LUBRICANTS NORWAY
Losgaten 1, 3159 Melsomvik. Norway
E-mail: info@nordkapp-oil.com

Informasjon i dette databladet antas å være nøyaktig ved utskriftstidspunktet. Imidlertid er ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller underforstått, gjort med hensyn til dens nøyaktighet eller fullstendighet. Data gitt er kun gitt som veiledning. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produkter på en sikker måte. Det er ikke noe ansvar for skade eller skade som følge av unormal bruk av materialet, fra noen manglende overholdelse av anbefalinger eller fra farer som er forbundet med materialets natur. Du bør kontakte vår lokale representant hvis du trenger ytterligere informasjon.